

Návod k obsluze ručičkových hodinek**OLYMPIA, SPEEDO**

1. a) pouzdro se zamačkávací korunkou  
hodinky uvedte do chodu zatlačením korunky  
b) pouzdro se šroubovací korunkou  
hodinky uvedte do chodu zatlačením a současným zašroubováním korunky po směru hodinových ručiček.  
Pečlivě zkонтrolujte polohu korunky. Bez zašroubování není pouzdro vodotěsné!  
c) hodinky mechanické s automatickým natahováním (na číselníku vždy označeno AUTOMATIC) mají kapacitu dle použitého strojku (36 - 56 h), přesnost 15 - 30 s za den je tolerance uváděná výrobcem strojku (u většiny modelů je možno přesnost odborně seřídit)  
U tohoto typu pohonu se nepoužívají baterie.  
d) hodinky s celoplošným osvětlením mají na pouzdře tlačítko, kterým se světlo aktivuje.
2. **Rízení - typ**  
 a) den - datum      den: otáčejte korunkou přes potřebný počet 24 hodin  
   1. varianta      čas: nastavte po nastavení data  
  
   2. varianta      čas: nastavte po nastavení data  
  
 b) datum      datum: otáčejte korunkou přes potřebný počet 24 hodin  
  
 c) datumové terčíky  
nastavte čas otáčením korunku tak, aby ukazatel času a dne odpovídal denní době. Zatlačte korunku o jedno zavknutí a jejím otáčením ve směru chodu hodinových ručiček nastavte správné datum, případně proti směru aktuální den. Zatlačte korunku ještě o jedno zavknutí.  
Hodinky jsou nastaveny.

**3. Pokyny pro uživatele**

- a) stupně vodotěsnosti
 

|               |   |
|---------------|---|
| I nevodotěsné | - bez označení<br>nesmí přijít do styku s vodou   |
| II vlnkotěsné | - označení WATER RESISTANT nebo 30M (3 BAR)<br>jsou uzpůsobeny pro náhodný styk s vodou (dešť, postříkání)<br>nejméně pro plavání nebo sprchování |
| III vodotěsné | - označení 50M (5 ATM, 5 BAR)<br>vhodné ke sprchování a koupání   |
| IV vodotěsné  | - označení 100M (10 ATM, 10 BAR)<br>vhodné k plavání a potápění bez dýchacích přístrojů   |
| V vodotěsné   | - označení 200M (20 ATM, 20 BAR)<br>vhodné k plavání a potápění s kyslikovým přístrojem   |

b) upozornění pro všechny vodotěsné hodinky

!!! Nemanipulujte s korunkou a tlačítka pokud jsou hodinky ve vodě, nebo ještě mokré.

Po použití v mořské vodě je třeba hodinky opláchnout pitnou vodou a otrít do sucha !!!

c) doporučení: Výměnu baterie svěrte hodináři. Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobit! Vybité baterie odevzdějte hodináři, naše firma realizuje ekologický sběr a následnou likvidaci baterií. Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí. Hodinky používejte jen pro ten účel, pro který byly navrženy a vyrobeny tzn. sportovní, společenské, speciální atd. Podle intenzity nošení a používání a dle agresivity potu zvolte adekvátní finanční investici (nejlevnější není vždy nejlepší, ale i nejdražší není vždy nejpraktičtější ...)

**Prodloužená záruka 24 měsíců**

se vztahuje na hodinkové strojky (respektive na jejich závady) při dodržení pokynů v návodu k obsluze.

**Záruka se uplatňuje** v místě prodeje nebo u dovozce - výrobce (pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruce) se záručním listem řádně vyplněným.

**Záruka se nevztahuje na opotřebení a poškození vzniklá běžným používáním:**

- skla
- pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (korunky, tlačítka....)
- řemínku nebo náramku (tahu)
- hodinkového strojku při nedodržení pokynů pro vodotěsnost

**Záruka zaniká** byla - li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

**Pozáruční servis** na adresě: Olympia spol. s r.o.  
Fibichova 513  
Beroun 3 - Závodí  
266 01

**značka:** .....

**model č.:** ..... **datum prodeje:** .....

**razítka a podpis prodejce:** .....

**Záznam o záručních opravách** (uplatňují se dle obchodního a občanského zákoníku)

1. ....
2. ....
3. ....

*Děkujeme za důvěru v námi prodávané zboží a přejeme příjemný užitek.*

**SPEEDO®**

**HODINKY**

**SILIKON, OSOBITÝ DESIGN, SPOLEHLIVOST**